




Połączenie okna-ściana-nadproże  
skala 1:50



Połączenie okna-ściana  
skala 1:50



Połączenie okna-ściana-parapet  
skala 1:50



1.	Paroprzepuszczalna taśma okienna np. SWS Uniwersal Outside
2.	Kłócek rozporowy
3.	Wypełnienie pianką montażową- uszczelniającą np. Soudafoam
4.	Tynk silikatowy
5.	Izolacja termiczna zachodząca na ramę min. 2cm (styropian)
6.	Tynk wewnętrzny (cementowo-wapienny)
7.	Mocowanie na kotwy
8.	Paroszczelna taśma okienna np. SWS Uniwersal Inside
9.	Okno
10.	Ściana zewnętrzna
11.	Klej do parapetu np. Soudabond Pro
12.	Silikon
13.	Wkładka styropianowa